

スピーカー切替器 かんたん操作マニュアル

詳細は取扱説明書をご覧ください。この説明書ではリモコンでの操作方法について要点を説明します。

1. 基本操作

したいこと	操作方法
音量調整	「音量大」、「音量小」ボタンを押す
バランス調整	「⑩」ボタンまたは「⑫」ボタンを押す
ミュート	「消音」ボタンでミュートに入る 「音量大」または「消音」ボタンでミュートから抜ける
入力切替え	「選局Ⅷ」または「選局Ⅴ」ボタンを押す
スピーカー切替え	NORMAL モード 「①」～「③」ボタンで選択する EXPAND モード 「①」～「⑥」ボタンで選択する

2. オフセットの設定

したいこと	操作方法
オフセット設定	(1)オフセットを設定するスピーカーを選択する (2)「音声+⑩」を押す OF を点滅表示 (3)スピーカー1の音量とオフセットを設定するスピーカーの音量 が同じになるよう調整する (4)オフセットを設定するスピーカーを選択して「機能+⑪」を押す
オフセットのクリア	「音声+⑫」 CL を点滅表示

3. モード設定

したいこと	操作方法	
電源オン時の音量 0	「音声+⑦」を押す 0U を点滅表示	トグル
電源オン時の音量がオフ前と同じ	「音声+⑦」を押す HO を点滅表示	
操作後 10 秒で表示をオフ	「音声+⑨」を押す LO を点滅表示	トグル
表示を連続オン	「音声+⑨」を押す CO を点滅表示	
音量を表示	「音声+⑥」を押す LE を点滅表示	トグル
スピーカー番号を表示	「音声+⑥」を押す SP を点滅表示	
操作後 1 秒で通常表示に戻る	「音声+⑤」を押す 1S を点滅表示	トグル
操作後 5 秒で通常表示に戻る	「音声+⑤」を押す 5S を点滅表示	
NORMAL モードに設定	「音声+⑧」を押す NO を点滅表示	トグル
EXPAND モードに設定	「音声+⑧」を押す EP を点滅表示	

注) 上記「音声+数字」は音声キーを押した後、3秒以内に数字キーを押すことを意味します。