

スピーカー切替器 かんたん操作マニュアル

詳細は取扱説明書をご覧ください。この説明書ではリモコンでの操作方法について要点を説明します。

1. 基本操作

したいこと	操作方法
音量調整	「音量大」、「音量小」ボタンを押す
バランス調整	「⑩」ボタンまたは「⑫」ボタンを押す
ミュート	「消音」ボタンでミュートに入る もう一度「消音」ボタンでミュートから抜ける
入力切替え	「チャンネル+」または「チャンネル-」ボタンを押す
スピーカー切替え	NORMAL モード 「①」～「③」ボタンで選択する EXPAND モード 「①」～「⑥」ボタンで選択する

2. オフセットの設定

したいこと	操作方法
オフセット設定	(1)オフセットを設定するスピーカーを選択する (2)「機能+⑩」を押す OF を点滅表示 (3)スピーカー1の音量とオフセットを設定するスピーカーの音量が同じになるよう調整する (4)オフセットを設定するスピーカーを選択して「機能+⑪」を押す
オフセットのクリア	「機能+⑫」 CL を点滅表示

3. モード設定

したいこと	操作方法	
電源オン時の音量 0	「機能+⑦」を押す 0V を点滅表示	⇕ トグル
電源オン時の音量がオフ前と同じ	「機能+⑦」を押す H0 を点滅表示	
操作後 10 秒で表示をオフ	「機能+⑨」を押す L0 を点滅表示	⇕ トグル
表示を連続オン	「機能+⑨」を押す C0 を点滅表示	
音量を表示	「機能+⑥」を押す LE を点滅表示	⇕ トグル
スピーカー番号を表示	「機能+⑥」を押す SP を点滅表示	
操作後 1 秒で通常表示に戻る	「機能+⑤」を押す 1S を点滅表示	⇕ トグル
操作後 5 秒で通常表示に戻る	「機能+⑤」を押す 5S を点滅表示	
NORMAL モードに設定	「機能+⑧」を押す N0 を点滅表示	⇕ トグル
EXPAND モードに設定	「機能+⑧」を押す EP を点滅表示	

対応ソフトウェア Version1.2 以降